

## FINGERLINGS

Kā spēlēt

- Sūtiet gaisa skūpstus savam Fingerlingam
- Reizi vai divas sasitiet plaukstas, skatieties, kā tas spēlējas
- Uzsitiet pa Fingerlinga galvu, lai redzētu smieklīgu reakciju
- Pakariet Fingerlingu aiz kājām, iepazīstiet Fingerlinga smieklīgo pusi
- Noglaudiet Fingerlinga galvu, Fingerlings parādīs, kā Jūs mīl
- Nospiediet un turiet abus sensorus, saņemsit uzjautrinošu pārsteigumu
- Šūpojiet Fingerlingu, lai tas kļūtu miegains

Nelietojiet vienlaikus sārmainās, standarta (cinka-oglekļa) baterijas ar uzlādējamajām baterijām. Baterijas jāliek, ievērojot atbilstošu polaritāti. Neuzlādējamās baterijas nevar uzlādēt. Nedrīkst jaukt dažādu veidu baterijas vai jaunas un izlietas baterijas. Jāizmanto tikai rekomendētā veida baterijas un akumulatori. Izlietas baterijas un akumulatori ir jāizņem no rotaļlietas. Uzlādējamās baterijas jālādē tikai pieaugušo uzraudzībā, izlietas baterijas ir jāizņem no rotaļlietas. Nemest izlietas baterijas ugunī. Nedrīkst pieļaut īssavienojumu bateriju nodalījumā, Brīdinājums! Satur podziņelementu vai monētas tipa bateriju. Brīdinājums! Šis izstrādājums satur monētas tipa vai podziņelementu bateriju. Ja monētas tipa vai podziņelementu baterija tiek norīta, tā var izraisīt nopietnus iekšējo orgānu apdegumus. Brīdinājums! Norīšana var izraisīt nopietnu traumu tikai 2 stundu laikā vai nāvi, kam par iemeslu var būt iekšējo orgānu apdegumi un iespējama barības vada perforācija. Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām uzreiz un drošā veidā. Izlādējušās baterijas joprojām var būt bīstamas. Glabājiet jaunās un izlietas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja domājat, ka baterijas var būt norītas vai ievietotas ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.